

2021

ADELID®

Rozdzielnice budowlane

nowość



- Kolor: jasno szary RAL7035,
- Wymiary obudowy: 170x117x112 mm,
- Klasa szczelności: gniazda IP44, obudowa IP67.

Jak czytać indeks:

RSJ01165-2

RS -
rozdzielnicza
stacjonarna

Nazwa
własna
rozdzielniczy
J - Justyna

Rodzaj łącznika:
01 - funkcja włącz-wyłącz
LP - funkcja lewo-prawo
lub brak

Moc
gniazda
siłowego:
16- 16A
32- 32A

Ilość pól
gniazda
siłowego

Ilość
gniazd 230V

Rozdzielnice RSJ

INDEKS	GNIAZDA SIŁOWE 400V	ILOŚĆ GNIAZD 230V
1. RSJ164-2	1x16/4	2
2. RSJ324-2	1x32/4	2
3. RSJ165-2	1x16/5	2
4. RSJ325-2	1x32/5	2



Rozdzielnice RSJ-01 z wyłącznikiem o funkcji 0-1

INDEKS	GNIAZDA SIŁOWE 400V	ILOŚĆ GNIAZD 230V
5. RSJ01164	1x16/4	-
6. RSJ01164-1	1x16/4	1
7. RSJ01164-2	1x16/4	2
8. RSJ01324	1x32/4	-
9. RSJ01324-1	1x32/4	1
10. RSJ01324-2	1x32/4	2
11. RSJ01165	1x16/5	-
12. RSJ01165-1	1x16/5	1
13. RSJ01165-2	1x16/5	2
14. RSJ01325	1x32/5	-
15. RSJ01325-1	1x32/5	1
16. RSJ01325-2	1x32/5	2

Rozdzielnice RSJ-LP z wyłącznikiem o funkcji L-0-P

INDEKS	GNIAZDA SIŁOWE 400V	ILOŚĆ GNIAZD 230V
17. RSJLP164	1x16/4	-
18. RSJLP164-1	1x16/4	1
19. RSJLP164-2	1x16/4	2
20. RSJLP324	1x32/4	-
21. RSJLP324-1	1x32/4	1
22. RSJLP324-2	1x32/4	2
23. RSJLP165	1x16/5	-
24. RSJLP165-1	1x16/5	1
25. RSJLP165-2	1x16/5	2
26. RSJLP325	1x32/5	-
27. RSJLP325-1	1x32/5	1
28. RSJLP325-2	1x32/5	2



- Kolor: jasno szary RAL7035,
- Wymiary obudowy: 170x117x112 mm,
- Klasa szczelności: gniazda IP44, obudowa IP65.

Jak czytać indeks:**RSXLP224FCL124/4P**informacja o gniazdach
siłowych 4-polowych,
brak informacji oznacza
gniazda 5-polowe

RS - rozdzielnica stacjonarna RP - rozdzielnica przenośna	Nazwa własna rozdzielnic: BO - bez okienka M - Monika K - Kasia W - Weronika D - Dorota P - Paulina X - Xena	Rodzaj łącznika: 01- funkcja włącz /wyłącz LP - funkcja lewo prawo lub brak	Ilość gniazd siłowych 32A	Ilość gniazd siłowych 16A	Ilość gniazd 230V	F- różnicówka lub brak	Typ zabezpieczenia: B lub C	L- licznik lub brak	Ilość bezpieczników dla gniazd siłowych 32A	Ilość bezpieczników dla gniazd siłowych 16A	Ilość bezpieczników dla gniazd 230V
--	--	--	---------------------------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------	--------------------------------	------------------------	--	--	---

Rozdzielnice RSBO

INDEKS	WYMIARY OBUDOWY	GNIAZDA SIŁOWE 400V	ILOŚĆ GNIAZD 230V
1. RSBO.004	120x150x80 mm	-	4
2. RSBO.006	190x150x80 mm	-	6
3. RSBO.011	120x150x80 mm	1x16/5	1
4. RSBO.101	120x150x80 mm	1x32/5	1
5. RSBO.102	120x150x80 mm	1x32/5	2
6. RSBO.112	150x260x80 mm	1x32/5, 1x16/5	2
7. RSBO.022	150x260x80 mm	2x16/5	2
8. RSBO.202	150x260x80 mm	2x32/5	2
9. RSBO.113	200x200x80 mm	1x32/5, 1x16/5	3
10. RSBO.023	200x200x80 mm	2x16/5	3
11. RSBO.203	200x200x80 mm	2x32/5	3
12. RSBO.114	200x200x80 mm	1x32/5, 1x16/5	4
13. RSBO.024	200x200x80 mm	2x16/5	4
14. RSBO.204	200x200x80 mm	2x32/5	4
15. RSBO.015	200x200x80 mm	1x16/5	5
16. RSBO.105	200x200x80 mm	1x32/5	5

**Rozdzielnice RSBO z wyłącznikiem o funkcji 0-1**

INDEKS	WYMIAR OBUDOWY	GNIAZDA SIŁOWE 400V	ILOŚĆ GNIAZD 230V
17. RSBO.01112	200x200x80 mm	1x32/5, 1x16/5	2
18. RSBO.01022	200x200x80 mm	2x16/5	2
19. RSBO.01202	200x200x80 mm	2x32/5	2

**Rozdzielnice RSBO z wyłącznikiem o funkcji L-O-P**

INDEKS	WYMIAR OBUDOWY	GNIAZDA SIŁOWE 400V	ILOŚĆ GNIAZD 230V
20. RSBO.LP112	200x200x80 mm	1x32/5, 1x16/5	2
21. RSBO.LP022	200x200x80 mm	2x16/5	2
22. RSBO.LP202	200x200x80 mm	2x32/5	2

*Dla wykonania 4P, dopisz do indeksu „/4P”.

Rozdzielnice RSK

- Kolor: jasno szary RAL7035,
- Wymiary obudowy: 220x140x110 mm,
- Klasa szczelności: gniazda IP44, obudowa IP66,
- Okienko inspekcyjne: na 6 modułów.

Rozdzielnice RSM

- Kolor: jasno szary RAL7035
- Wymiary obudowy: 245x190x90 mm.
- Klasa szczelności: gniazda IP54, obudowa IP65
- Okienko inspekcyjne: na 4 moduły.

Jak czytać indeks:

RSXLP224FCL124/4P

informacja o gniazdach
siłowych 4-polowych,
brak informacji oznacza
gniazda 5-polowe

- RS - rozdzielnica stacjonarna
RP - rozdzielnica przenośna

Nazwa własna rozdzielnic:
BO - bez okienka
M - Monika
K - Kasia
W - Weronika
D - Dorota
P - Paulina
X - Xena

Rodzaj łącznika:
01 - funkcja włącz / wyłącz
LP - funkcja lewo prawo lub brak

Ilość gniazd siłowych 32A

Ilość gniazd siłowych 16A

Ilość gniazd 230V

F- różnicówka lub brak

Typ zabezpieczenia: B lub C

L- licznik lub brak

Ilość bezpieczników dla gniazd siłowych 32A

Ilość bezpieczników dla gniazd siłowych 16A

Ilość bezpieczników dla gniazd 230V

Rozdzielnice RSK

INDEKS	GNIAZDA SIŁOWE 400V	ILOŚĆ GNIAZD 230V
1. RSK002	-	2
2. RSK002B001	-	2
3. RSK002FB001	-	2
4. RSK002BL001	-	2
5. RSK002FBL001	-	2
6. RSK004	-	4
7. RSK004B002	-	4
8. RSK004FB002	-	4
9. RSK004BL002	-	4
10. RSK004FBL002	-	4
11. RSK012	1x16/5	2
12. RSK102	1x32/5	2
13. RSK012B011	1x16/5	2
14. RSK102B101	1x32/5	2



Rozdzielnice RSM

INDEKS	GNIAZDA SIŁOWE 400V	ILOŚĆ GNIAZDA 230V
15. RSM-112	1x32/5, 1x16/5	2
16. RSM-112B011	1x32/5, 1x16/5	2
17. RSM-022	2x16/5	2
18. RSM-022B011	2x16/5	2
19. RSM202	2x32/5	2
20. RSM-202B101	2x32/5	2
21. RSM-013	1x16/5	3
22. RSM-013B011	1x16/5	3
23. RSM-103	1x32/5	3
24. RSM-103-B101	1x32/5	3

*Dla wykonania 4P, dopisz do indeksu „/4P”.

Rozdzielnice RSW

- Kolor: **jasno szary RAL7035**,
- Wymiary obudowy: **300x220x110 mm**,
- Klasa szczelności: **gniazda IP44, obudowa IP66**,
- Okienko inspekcyjne: **na 11 modułów**.

Jak czytać indeks:**RSXLP224FCL124/4P**

informacja o gniazdach
siłowych 4-polowych,
brak informacji oznacza
gniazda 5-polowe

RS - rozdzielnica
stacjonarna
RP - rozdzielnica
przenośna

Nazwa własna
rozdzielnic:
BO - bez okienka
M - Monika
K - Kasia
W - Weronika
D - Dorota
P - Paulina
X - Xena

Rodzaj łącznika:
01 - funkcja włącz /wylącz
LP - funkcja lewo prawo
lub brak

Ilość gniazd
siłowych
32A

Ilość gniazd
siłowych
16A

Ilość
gniazd
230V

F- różnicówka
lub brak

Typ
zabezpieczenia:
B lub C

L- licznik
lub brak

Ilość
bezpieczników
dla gniazd
siłowych 32A

Ilość
bezpieczników
dla gniazd
siłowych 16A

Ilość
bezpieczników
dla gniazd 230V

Rozdzielnice RSW*

INDEKS	GNIAZDA SIŁOWE 400V	ILOŚĆ GNIAZDA 230V
1. RSW006	-	6
2. RSW006B006/3F	-	6
3. RSW006FB006/3F	-	6
4. RSW006BL006/3F	-	6
5. RSW006FBL003/3F	-	6
6. RSW006B003/1F	-	6
7. RSW006FB003/1F	-	6
8. RSW006BL003/1F	-	6
9. RSW006FBL003/1F	-	6
10. RSW013	1 x 16/5	3
11. RSW013B013	1 x 16/5	3
12. RSW013FB013	1 x 16/5	3
13. RSW013BL013	1 x 16/5	3
14. RSW112	1 x 32/5, 1 x 16/5	2
15. RSW112B112	1 x 32/5, 1 x 16/5	2
16. RSW112B111	1 x 32/5, 1 x 16/5	2
17. RSW112BL111	1 x 32/5, 1 x 16/5	2
18. RSW113	1 x 32/5, 1 x 16/5	3
19. RSW113B113	1 x 32/5, 1 x 16/5	3
20. RSW113FB111	1 x 32/5, 1 x 16/5	3
21. RSW113BL111	1 x 32/5, 1 x 16/5	3
22. RSW01112	1 x 32/5, 1 x 16/5	2
23. RSW01112B112	1 x 32/5, 1 x 16/5	2
24. RSW01112FB111	1 x 32/5, 1 x 16/5	2
25. RSW01112BL111	1 x 32/5, 1 x 16/5	2
26. RSWLP112	1 x 32/5, 1 x 16/5	2
27. RSWLP112B112	1 x 32/5, 1 x 16/5	2
28. RSWLP112FB111	1 x 32/5, 1 x 16/5	2
29. RSWLP112BL111	1 x 32/5, 1 x 16/5	2



*Dla wykonania 4P, dopisz do indeksu „/4P”.

Rozdzielnice RSP

- Kolor: **jasno szary RAL7035**,
- Wymiary obudowy: **380x275x130 mm**,
- Klasa szczelności: **gniazda IP44, obudowa IP65**,
- Okienko inspekcyjne: **na 13 modułów**.

Rozdzielnice RPD

- Kolor: **jasno szary RAL7035**,
- Wymiary obudowy: **350 x 250 x 15 mm**,
- Wymiary montażowe: **224 x 152 mm**,
- Klasa szczelności: **gniazda IP54, obudowa IP65**,
- Okienko inspekcyjne: **na 12 modułów**.

Rozdzielnice RSX

- Kolor: **jasno szary RAL7035**,
- Wymiary obudowy: **535x295x160 mm**,
- Klasa szczelności: **gniazda IP44, obudowa IP66**,
- Okienko inspekcyjne: **na 26 modułów**.

Jak czytać indeks:**RSXL P224 FCL1 24/4P**informacja o gniazdach
siłowych 4-polowych,
brak informacji oznacza
gniazda 5-polowe

RS - rozdzielnica stacjonarna RP - rozdzielnica przenośna	Nazwa własna rozdzielnic: BO - bez okienka M - Monika K - Kasia W - Weronika D - Dorota P - Paulina X - Xena	Rodzaj łącznika: 01 - funkcja włącz / wyłącz LP - funkcja lewo prawo lub brak	Ilość gniazd siłowych 32A	Ilość gniazd siłowych 16A	Ilość gniazd 230V	F - różnicówka lub brak	Typ zabezpieczenia: B lub C	L - licznik lub brak	Ilość bezpieczników dla gniazd siłowych 32A	Ilość bezpieczników dla gniazd siłowych 16A	Ilość bezpieczników dla gniazd 230V
--	---	---	---------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------	---	---	-------------------------------------

Rozdzielnice RSP

INDEKS	GNIAZDA SIŁOWE 400V	ILOŚĆ GNIAZD 230V
1. RSP114	1x32/5, 1x16/5	4
2. RSP114B114	1x32/5, 1x16/5	4
3. RSP114FB112	1x32/5, 1x16/5	4
4. RSP114BL112	1x32/5, 1x16/5	4
5. RSP124	1x32/5, 2x16/5	4
6. RSP124B114	1x32/5, 2x16/5	4
7. RSP124FB112	1x32/5, 2x16/5	4
8. RSP124BL112	1x32/5, 2x16/5	4

**Rozdzielnice RSX**

INDEKS	GNIAZDA SIŁOWE 400V	ILOŚĆ GNIAZD 230V
9. RSX224	2x32/5, 2x16/5	4
10. RSX224B224	2x32/5, 2x16/5	4
11. RSX224FB224	2x32/5, 2x16/5	4
12. RSX224FBL224	2x32/5, 2x16/5	4
13. RSX228	2x32/5, 2x16/5	8
14. RSX228B228	2x32/5, 2x16/5	8
15. RSX228FB224	2x32/5, 2x16/5	8
16. RSX228FBL224	2x32/5, 2x16/5	8

Rozdzielnice RPD

INDEKS	GNIAZDA SIŁOWE 400V	ILOŚĆ GNIAZD 230V
17. RPD124+WP	1x32/5, 2x16/5	4
18. RPD124B112+WP	1x32/5, 2x16/5	4
19. RPD124FB112+WP	1x32/5, 2x16/5	4
20. RPD124BL112+WP	1x32/5, 2x16/5	4



*Dla wykonania 4P, dopisz do indeksu „/4P”.